



PATTEX BAGNO SANO SILICONE FACILE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sigillante silicico neutro a base acqua.

CAMPI DI IMPIEGO

Pattex Bagno Sano Silicone Facile è adatto alla sigillatura di una grande varietà di materiali, in interno ed esterno, garantendo un'eccellente adesione.

Può essere utilizzato in sigillature orizzontali o verticali, è inodore e può essere sovraverniciato.

Può essere utilizzato su superfici umide e, grazie alla sua formulazione a base acqua, è facile e veloce da usare e i residui possono essere rimossi facilmente con acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Elastomero silicico SilicoTec
Odore	Inodore
Peso specifico	1,35 g/ml circa
Tempo pelle	10 minuti circa
Tempo di indurimento di massa	2 mm/24 ore circa
Temperatura di applicazione	Da + 2°C a + 40°C
Temperatura di esercizio	Da - 50°C a + 120°C

MAGAZZINAGGIO

Pattex Bagno Sano Silicone Facile deve essere conservato in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra +2°C e +30°C. Se ben conservato, il prodotto è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti

Le superfici devono essere solide, pulite e prive di polvere, oli e grassi.

Applicazione

Estrudere il prodotto direttamente dalla cartuccia mediante l'uso dell'apposita pistola, tagliando il beccuccio in funzione del diametro del cordolo da ottenere. Per la confezione in tubo, tagliare il beccuccio. Dopo l'applicazione lisciare il cordolo con acqua saponata, prima della formazione della pelle superficiale. Il prodotto fresco può essere modellato e rimosso con acqua. Il prodotto indurito può essere eliminato solo meccanicamente. Per verniciare il sigillante, in caso di pittura a base acqua, verniciare il più presto possibile dopo la formazione della pelle; in caso di vernici a base solvente, attendere almeno 24 ore dopo la posa.

Non adatto per sigillature a continuo contatto con acqua o su superfici bagnate.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it
www.portalehenkel.it