



Ricambio Uni System Soft Fast



Ricambio in microfibra a scacchi ad alta scorrevolezza, supporto in poliestere



MATERIALE

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
0000B410E		↙ 40 ↘ 15	↙ 46 ↘ 16	☐	25	2,58	0,014
0000B410Z		↙ 40 ↘ 15	↙ 46 ↘ 16	☑	25	2,43	0,014

SISTEMA

Sistema piatto con micro alette utilizzabile con strizzatore a rullo, ganasce e libro
Ideale per pavimenti interni lisci o porosi con grado di sporco medio

GREEN BOX



DECITEX delle fibre

Cod. 0000B410E

Microfibra: 0,52 DTX

Cod. 0000B410Z

Microfibra: 0,80 DTX



Conforme ai CAM generici e ospedalieri: la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri riducendo i consumi, inoltre resiste più a lungo del cotone

Vantaggi

- **Pratico:** i ricambi si agganciano rapidamente al telaio grazie al meccanismo di aggancio facilitato
- **Sicuro:** il ricambio rimane fissato durante l'utilizzo grazie al dispositivo antisfilamento
- **Massima scorrevolezza:** gli inserti in nylon diminuiscono l'attrito con il pavimento comportando meno sforzo per l'operatore
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Igienico:** il ricambio usato si sgancia rapidamente, senza alcun contatto con lo sporco

Materiale

Filato: microfibra (90% poliestere, 10% poliammide) - Supporto: poliestere



Mantenimento fibre

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

- Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
- Eseguire un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
- Non utilizzare ammorbidente
- Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio per preservare le fibre
- Consigliato l'utilizzo di normale detersivo per tessuti
- Non utilizzare detergenti con Ph>11

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°



Candeggio possibile solo con ossigeno, non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

Prodotti complementari



Telaio Uni System



Manico telescopico



Nickita Dry



Strizzatore Dry

Varianti prodotto



Ricambio Uni System Soft Striat